

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Владельцы гаражей должны соблюдать требования действующих Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, настоящей Инструкции, правил пожарной безопасности.

Владельцы гаражей должны сообщать владельцу ВЛ о всех случаях повреждения ВЛ.

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

1. размещать хранилища горюче - смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;
2. загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
3. набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
4. устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
5. складировать дрова и другие материалы, разводить огонь
6. устраивать, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7. запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);
8. производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
9. совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
10. в охранных зонах ВЛ запрещается устраивать моечные пункты, пункты окраски, эстакады для ремонта автомобилей;
11. организовывать открытые стоянки автомашин вне помещений гаражей;
12. разводить огонь, производить работы, приводящие к загрязнению изоляции ВЛ, а также сварочные и окрасочные работы.

1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 При размещении гаражей в охранных зонах ВЛ на металлических корпусах автомашин, металлических и железобетонных оградах, металлических трубопроводах могут наводиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической и электромагнитной индукцией при работе ВЛ.

Опасные электрические потенциалы на опорах ВЛ и прилегающих участках поверхности земли могут появляться также при разрядах молнии и перекрытиях изоляции, а также вблизи лежащего на земле оборванного провода. В связи с этим в гаражах, расположенных в охранных зонах ВЛ, запрещается:

- 1.2 Приближаться к проводам, лежащим на земле, а также к опорам ВЛ, имеющим оборванные провода, на расстояние менее 20 м.
- 1.3 Подниматься на кровлю при наличии оборванных проводов на ВЛ.
- 1.4 Предпринимать самостоятельно какие-либо действия по снятию оборванного провода с машины или кровли гаражей вручную или с помощью каких-либо предметов.
- 1.5 Прикасаться к опорам, влезать на них или привязывать к ним животных.
- 1.8 При расстоянии до лежащего на земле оборванного провода менее 20 м удаляться от него можно только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах.